

T-Touch DS

Il **T-Touch DS** opera esattamente come un termostato normale **T-Touch 503**, con l'opzione di poter disattivare automaticamente il relè di riscaldamento se la temperatura della sonda esterna (inserita nel pavimento) supera la soglia di temperatura massima impostata sul dispositivo.

Come impostare la soglia massima di temperatura massima della sonda esterna

Dalla schermata principale del termostato, tenere premuto contemporaneamente la zona della temperatura impostata ed il tasto "+".



A questo punto compare la schermata sottostante con la scritta "**Son**" (Sonda) e tra i pulsanti "+" e "-" la soglia di temperatura impostata.



Con il tasto "+" si aumenta la soglia di temperatura, con il tasto "-" si diminuisce. Per confermare, tenere premuto per 2 secondi sulla scritta "**Son**".

Come visualizzare la temperatura rilevata dalla sonda esterna

Dalla schermata principale del termostato, tenere premuto contemporaneamente la zona della temperatura impostata ed il tasto "-".



A questo punto compare la schermata sottostante con la scritta "**tSo**" (temperatura Sonda) con visualizzata la temperatura rilevata dalla sonda esterna.



Dopo qualche secondo il termostato torna automaticamente alla schermata principale.